

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน Weight Checker รุ่น CW Series

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าในไลน์การผลิต เพื่อค้นหาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐานการผลิต ให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด การที่น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป อาจบ่งบอกได้ว่าสินค้าชิ้นนั้นๆ อาจมีชิ้นส่วนบางชิ้น ตก หล่น ขาด เกิน เสียหาย ได้

Weight Checker ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์, ยา, อาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สารเคมีในชีวิตประจำวัน, อุตสาหกรรมเบา, อุตสาหกรรมการเกษตร, สี, การปรับเปลี่ยนสารกันบูด ฯลฯ



ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง และระบบที่ทันสมัยทำให้เครื่องชั่งบนสายพาน รุ่น CW Series เป็นที่ยอมรับทั้งในไทย และต่างประเทศ

- ตัวเครื่องทำจาก Stainless #304 ทำให้คงทนแข็งแรง
- หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัส Touch Screen สีสรรคสวยงาม
- สามารถบันทึกผล ค่าย้อนหลังได้ รายงานผลเป็น EXCEL
- ใช้ระบบ Centralized Control : สามารถควบคุมเครื่องหลายเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- มีระบบ Factory recovery กรณีเกิดเหตุผิดพลาด หรือตั้งค่าผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ด้วยผู้ใช้งานเอง
- บันทึกสูตรต่างๆ ได้หลายสูตร เลือกใช้ได้ง่าย เหมาะกับโรงงานที่มีหลายผลิตภัณฑ์
- สายพานแบบ ติดตั้งง่าย สามารถถอด และติดตั้งได้ง่าย สะดวกในการดูแลรักษา
- ปรับความเร็วสายพานได้ตามต้องการ ให้เหมาะกับไลน์การผลิต
- สามารถตั้งค่าความเร็วสูงได้ โดยความแม่นยำในการวัดค่าไม่ตก ยังคงได้ค่าที่แม่นยำสูง
- สามารถตั้งค่า Zero Tracking ได้ทั้งแบบตั้งมือ หรือตั้งอัตโนมัติ สะดวกต่อการควบคุมในแต่ละกะเวลาหรือในแต่ละวัน
- สามารถรวมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่องยิงบาร์โค้ด, เครื่องซีลอัตโนมัติ

Model	CW-120	CW-150	CW-200	CW-300	CW-400	CW-500	CW-600
Single Weighing Scope	≤20g	≤200g	≤1000g	≤3000g	≤20kg	≤40kg	≤40kg
Accuracy	±0.2g	±0.2g~±0.5g	±0.3g~±1g	±0.5g~±3g	±1g~±5g	±5g~±20g	±5g~±20g
Minimum scale	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g	1g
Conveying Speed	≤30m/min	40 ~ 70m/min	60 ~ 90m/min	60 ~ 90m/min	30 ~ 60m/min	25~50m/min	25~50m/min
Max Speed	100 pcs/min	200 pcs/min	160 pcs/min	80 pcs/min	60 pcs/min	40 pcs/min	35 pcs/min
Products to be weighed	Length	≤50mm	≤150mm	≤300mm	≤300mm	≤500mm	≤650mm
	Width	≤50mm	≤120mm	≤180mm	≤270mm	≤350mm	≤530mm
Conveyor Belt's size of Checkweigher	Length	250mm	200mm/300mm	400mm	450mm	620mm	1075mm
	Width	120mm	150mm	210mm	300mm	400mm	600mm
Rated Power	0.1KW	0.1KW	0.15KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW
Power Supply	AC220V±10% 50HZ (60HZ)						
Rejection	Air Blowing/Push Lever/Swing Arm						
Controlling System	High Speed A/D Sample Controller						
Operating Panel	Touch Screen						
Preset Products' name	99						
Operating Direction	Facing Machine, from Left to Right						
External Gas Source	0.6-1Mpa						
Interface of Air Pressure	Φ8mm						
Working Environment	Temperature : 0°C ~ 40°C, Humidity: 30% ~ 95%						
Material of Machine	SUS304						



เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน Weight Checker รุ่น CW Series

Model	CW-2512	CW-2515	CW-4021	CW-4525	CW-4530	CW-6240	CW-9050	
Single Weighing Scope	≤200g	≤200g	≤ 1000g	≤ 1000g	≤3000g	≤ 15kg	≤40kg	
Accuracy	±0. 1g	±0.2g~±0.5g	±0.3g~± 1g	±0.3g~± 1g	±0.5g~±2g	±2g~± 10g	±5g~±30g	
Minimum scale	0.01g	0.01g	0. 1g	0. 1g	0. 1g	1g	1g	
Conveying Speed	20-60m/min	20-60m/min	30-90m/min	30-90m/min	30-90m/min	30-70m/min	20-35m/min	
Max Speed	180 pcs/min	180 pcs/min	160 pcs/min	160 pcs/min	80 pcs/min	60 pcs/min	30 pcs/min	
Products to be weighed	Length	≤ 100mm	≤ 150mm	≤280mm	≤280mm	≤300mm	≤450mm	≤650mm
	Width	≤ 100mm	≤ 120mm	≤200mm	≤250mm	≤290mm	≤390mm	≤490mm
Conveyor Belt's size of Check weigher	Length	250mm	250mm	400mm	450mm	450mm	620mm	900mm
	Width	120mm	150mm	210mm	250mm	300mm	400mm	500mm
Rated Power	0. 1KW	0. 1KW	0. 15KW	0. 15KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW	
Power Supply	AC220V± 10% 50HZ (60HZ)							
Rejection	Air Blowing/Push Lever/Swing Arm							
Controlling System	High Speed A/D Sample Controller							
Operating Panel	Touch Screen							
Preset Products' name	99							
Operating Direction	Facing Machine, from Left to Right							
External Gas Source	0.6- 1Mpa							
Interface of Air Pressure	Ø8mm							
Working Environment	Temperature: 0°C ~ 40°C, Humidity: 30% ~ 95%							
Material of Machine	SUS304							



SciLution

บริษัท ซาฮันลูชั่น จำกัด Scilution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

